

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

CONTROLADORES DE PROCESSOS Mod.: C504 / C505

Versão 1.00 / Revisão 1



### CONTEMP IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. Al. Araguaia, 204 - CEP 09560-580

São Caetano do Sul - SP - Brasil Fone: 11 4223-5100 - Fax: 11 4223-5103

vendas@contemp.com.br www.contemp.com.br SUPORTE TÉCNICO: 11 4223-5125 asstec@contemp.com.br



## **ÍNDICE**

Item	Página
1. Introdução	
2. Características	03
3. Itens inclusos na embalagem	03
4. Especificações	04
4.1 Sinais de entrada	04
4.2 Conversor A/D	04
4.3 Saídas de Controle	04
4.4 Saídas de Alarme	05
4.5 Generalidades	05
4.6 Codificação	06
5. Instalação	06
5.1 Mecânica	06
5.2 Elétrica	09
5.2.1 Ligação da Entrada	11
5.2.2 Ligação das Saídas	
6. Painel de Operação	13
7. Parametrização	13
7.1 Operação	14
7.2 Programas de Rampas e Patamares	14
7.3 Configuração	16
7.4 Calibração	
8. Operação dos Alarmes	20
9. Controle	21
9.1 Sintonia Automática (Auto-tuning)	21
10. Soft-Start	22
11. Indicação de Falhas	23
12. Garantia	24

## 1. INTRODUÇÃO

Os controladores de processos C504 e C505 possuem uma entrada analógica universal, configurável por software, para medição de diversos tipos de sensores de temperatura e outros sinais de grandezas elétricas.

Os algorítimos de controle PID + Sintonia Automática são integrados para obtenção de alta precisão no controle.

Saídas configuráveis por software permitem controlar e monitorar os mais variados tipos de processos e equipamentos.

A navegação amigável é feita através de quatro teclas frontais e display dedicado, de dígitos grandes e de alto brilho, o que facilita a leitura e interpretação das sinalizações. A tecnologia utilizada é baseada em microcontrolador RISC de alto desempenho que possibilita execução de operações matemáticas e algoritmos em 32 bits e ponto

### 2. CARACTERÍSTICAS

- · Alimentação universal
- Entrada de sinais universal e selecionável: TC, TR, V e mA

flutuante, garantindo velocidade e precisão no controle do processo.

- Programação de rampas e patamares com 63 segmentos distribuídos em até 32 programas
- · Sintonia automática do controle PID
- Soft-start configurável para a proteção do aquecedor
- Saída de controle universal: relé, linear ou pulso (PWM)
- Duas saídas de alarme configuráveis
- Retransmissão linear para leitura PV
- Proteção de parâmetros em cinco níveis
- · Auto-calibração permanente

### 3. ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM

- 1 controlador (C504 ou C505)
- 1 protetor de bornes
- 2 presilhas de fixação
- 1 manual de instruções

## 4. ESPECIFICAÇÕES

### 4.1 Sinais de entrada

Tabela 1 Sinal	In.tY	Escala	d.P	Exatidão @25°C	Impedância
Tensão	0 a 5V, 1 a 5V e 0 a 10V	-1999 a 9999	0 a 3		> <b>1,5M</b> Ω
Corrente	0 a 20mA e 4 a 20mA	-1999 a 9999	Uas	0,3%	= 100Ω
TR	PT100	-200 a 530°C	0 ou 1	fundo de	
	K	-100 a 1300°C	0 00 1	escala	> 10MΩ
TC	J	-50 a 800°C 0 ou 1	U UU I		> 101017
	S	0 a 1760°C	0		

### 4.2 Conversão A/D

Resolução 16 bits

Amostragem Cinco por segundo

Estabilidade térmica 50ppm

### 4.3 Saídas de Controle

Analógica

Escala 0 a 20mA ou 4 a 20mA

Impedância Saída  $< 600\Omega$  Resolução 10 bits

Exatidão 0,25% do fundo de escala @ 25°C

Atualização cinco por segundo

PWM (Pulso)

Nível Lógico 0/24Vcc - 25mA (Maximo)

Resolução 10 bits

Período (C.t) 1 a 200 segundos

Relé

Tipo Contato SPST - N.A

Capacidade250Vca/3A

Resolução 10 bits

Período (C.t) 5 a 200 segundos

### 4.4 Saídas de Alarme

Tipo Relé, contato SPST-NA (C505-A1:SPDT) ou Pulso Capacidade250Vca/3A para relé ou 0/24Vcc-25mA (máximo) para pulso

### 4.5 Generalidades

Alimentação Universal 85 a 265Vca - 47 a 63Hz ou 85 a 265Vcc

10 a 30Vca - 47 a 63Hz ou 10 a 30Vcc (especificar

no pedido)

Consumo 5VA

Temp. de Armazenagem -25°C a 70°C Temp. de Operação -10°C a 55°C

Umidade Relativa de Operação 5 a 95% sem condensação

Altitude Max. de Operação 2000m

Material Teclado Silicone com acabamento em EPOX

Material da Caixa
Grau de Proteção
Peso Aproximado
ABS e Policarbonato
IP65 no frontal
C504 140g
C505 340q

Isolação Dielétrica 1.500Vrms entre alimentação, relés e sinais

Normas de Calibração ASTM

### 4.6 Codificação

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	5	0		-				S	-	

4 - Tamanho

4 48x48x116mm 5 48x96x119mm

6 - Alimentação

4 85 a 265Vca - 47 a 63Hz ou 85 a 265Vcc 5 10 a 30Vca - 47 a 63Hz ou 10 a 30Vcc

7 - Alarme 1

P Pulso

8 - Alarme 2 / Controle

P Pulso (PWM)
R Relé

9 - Versão de firmware

S Standard

11 - Certificado de Calibração

0 Nenhum 1 Calibração RBC

2 Calibração rastreada


Exemplo: Controlador 48x48mm, alimentação 220V, controle pulso, alarme 2 pulso, calibrado com certificado RBC: C504-4PPS-1

## 5. INSTALAÇÃO


### 5.1 Mecânica

A instalação do controlador em painel é feita via recorte frontal de acordo com as dimensões especificadas na figura a seguir. Para fixação do controlador na chapa, utilizar as presilhas de fixação.


## Dimensões C504 (mm)




## Recorte do Painel C504 (mm)



## Dimensões C505 (mm)




## Recorte do Painel C505 (mm)



### 5.2 Elétrica

As conexões com o controlador são feitas através de contatos parafusados, permitindo o uso de terminais ou condutores.



Para proteção elétrica dos contatos e segurança no manuseio, utilizar sempre o protetor de bornes na traseira do instrumento.

### Cuidados na instalação


- Os condutores dos sinais de entrada devem ser canalizados em eletrodutos aterrados, separados dos condutores da alimentação e potência.
- A alimentação deve ser feita através de uma rede própria para instrumentação, isenta de flutuações de tensão e interferências.
- Para minimizar a susceptibilidade eletromagnética do controlador, utilizar filtros RC em paralelos às bobinas de contatores ou solenóides.
- Para ligar um termopar ao controlador, utilizar cabo de compensação compatível, observando a polaridade.
- Para ligar um Pt-100 ao controlador, utilizar condutores de cobre com resistência de linha simétrica e menor que 20Ω, preferencialmente trançados com cordoalha aterrada no ponto de origem do sinal.
- Para ligar um sinal de tensão ou corrente ao controlador, utilizar condutores de cobre, preferencialmente trançados com cordoalha aterrada no ponto de origem do sinal.

Os controladores C504 e C505 não estão em conformidade com as normas que regularizam os equipamentos intrinsecamente seguros, assim, para instalação em áreas classificada, garantir confinamento dos controladores em encapsulamento robusto contra explosão.


## 5.2.1 Ligação da Entrada

Sinal de Entrada	C504	C505
Pt100	7 8 9	3 2 1
Termopar / Tensão	8 9 8 9	
Corrente	9 10 -Î	① · 4 3
Transmissor de Corrente a dois fios	10 11 12	① T 6
Transmissor de Corrente a três fios	9 10 11 12	7 6 5
Transmissor de Tensão a três fios	8 9 10 11 12 	7 : 3 2

## 5.2.2 Ligação das Saídas



## 6. PAINEL DE OPERAÇÃO



Display Superior	Visualização da leitura PV.
Display inferior	Na tela principal indica set-point SP e, nos blocos de operação, ProG, ConF e CAL, indica o nome e valor dos parâmetros.
Sinalizações	Sinalizam o status da saída de controle, alarme, execução de programa e execução de Sintonia Automática.  Led de alarme piscando: Alarme acionado, saída desligada.  Led de alarme aceso: Alarme acionado, saída ligada.

## 7. PARAMETRIZAÇÃO

O controlador possui uma tela principal e três blocos de parâmetros:

Tela Principal	Visualização da leitura PV no display superior e do set-point SP no display inferior.
Operação	Ajuste dos parâmetros de uso rotineiro do usuário.
Programas	Ajuste de programas automáticos de rampas e patamares.
Configuração	Ajustes das características operacionais do controlador.
Calibração	Ajuste da leitura de entrada do sinal de saída analógica

Nas tabelas que seguem estão descritos todos os parâmetros do controlador, porém na navegação só serão visualizados aqueles com função ativa.

## 7.1 Operação

Ao ser ligado, o controlador entra em ciclo de inicialização. Neste, o display inferior mostra a versão de firmware instalado.

Para ajustar o SP (display inferior) utilizar as teclas  $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$ .

Para selecionar outros parâmetros disponibilizados neste bloco, pulsar a tecla ★.

▲ ▼ Selecionar os parâmetros.

Entrar no parâmetro.

Aiustar seu conteúdo

▲ ▼ Ajustar seu conteúdo.

Retornar e salvar a alteracão.

Para retornar a tela principal, manter pressionada a tecla \*.

Display Operação	Descrição	Ajuste	Escala
PG.n	Seleção do programa	1 a 32	
SG.p	Segmento em execução	1 a 63	
хх.хх	Tempo transcorrido do segmento	00:01 a 99:59	hh:mm
Stat	Status do Programa	OFF,run,HoLd	
A1.SP	Set-point do alarme 1	in.L a in.H	u.e
A2.SP	Set-point do alarme 2	in.L a in.H	u.e

#### OBS.:

- n é o número do programa selecionado
- p é o número do segmento selecionado

### 7.2 Programas de Rampas e Patamares


Este bloco permite definir programas de rampas e patamares que atendam a um determinado perfil térmico.

O SP é alterado automaticamente em função do tempo programado para cada segmento sem a intervenção do operador.

É possível programar até 63 segmentos divididos em até 32 programas.

Para cada segmento é possível definir: temperatura inicial, temperatura final, tempo, prioridades (tempo ou temperatura) e relés de saída associados.

Para acessar este bloco, no bloco de configuração selecionar: PG.oP = YES.



Para acessar este bloco de parâmetros pressionar a tecla  $\bigstar$  até o display inferior indicar **ProG**.

▲ ▼ Selecionar os parâmetros.

← Entrar no parâmetro.

▲ ▼ Ajustar seu conteúdo.

← Retornar e salvar a alteração.

Para retornar a tela principal, manter pressionada a tecla  $\bigstar$ .

Display ProG	Descrição	Ajuste	Esc.
PG.n	Número do programa	1 a 32	
n.SG	Número de segmentos do novo programa	63 a 1	
PG.Fn	Editar ou apagar o programa existente	Edit,del	
PG.Pu	Início do programa na energização	no,YES	
	Mark de la companya	0 (Desliga o controle ao final do programa)	
Mod	Modo de encerramento de um programa	1 (SP = SP do ultimo segmento)	
		2 (Repete automaticamente o programa)	

Display ProG (cont.)	Descrição	Ajuste	Esc.
SP.0	Set-point inicial	in.L a in.H	u.e
t.XX	Tempo do segmento	00:01 a 99:59	hh:mm
SP.XX	Próximo set-point	in.L a in.H	u.e
Prt	Prioridade do segmento	tiME,SP (tempo/temperatura)	
bAnd	Tolerância para a prioridade temperatura	1 a 100	u.e
		OFF (Nenhum relé)	
P.AL	Alarme do segmento	AL1	
		AL2	
P.AL.S	Ponto de ativação do alarme	Strt,End (começo/fim do segmento)	
End	Final da edição do progra	ma	

### OBS.:

- n é o número do programa a ser configurado.
- XX é o número do segmento que está sendo configurado (incrementado automaticamente).
- Sempre que o controlador for desligado durante a execução de um programa, ao ser religado, o programa reinicia do ponto em que parou.
- Para facilitar a escrita de um programa, planejar e desenhar antes o perfil esperado para o processo como feito na figura da página anterior.
- O início e o status de um programa são determinados no bloco de operação.

### 7.3 Configuração

Permite configurar o sinal de entrada, sintonia do controle, saída de controle, alarme e outras funções. Para acessar os parâmetros deste bloco, pressionar a tecla \* até o display inferior indicar ConF.

▲ ▼ Selecionar os parâmetros.

← Entrar no parâmetro.

▲ ▼ Ajustar seu conteúdo.

Retornar e salvar a alteração.

Para retornar a tela principal, manter pressionada a tecla \*.

Display ConF	Descrição	Ajuste	Esc.	
A.t	Comando sintonia automática	oFF,on		_
P	Banda proporcional	oFF, 0,1 a 999,9	u.e	onia
- 1	Tempo da integral	oFF,1 a 9999	seg	Sintonia
d	Tempo da diferencial	oFF, 0,1 a 999,9	seg	
C.t	Tempo de ciclo do controle	1 a 200	seg	
HYS	Histerese do controle ON-OFF	0 a (in.H-in.L)/2	u.e	흥
A.C	Ação do controle	rEv,dir (Aquecimento/ Refrig.)		Controle
SF.St	Soft Start	oFF, 1 a 9999	min	
in.tY	Sinal de entrada	Tabela 1		]
d.P	Posição do ponto decimal	Tabela 1		
in.L	Limite inferior da leitura PV	Tabela 1	u.e	Entradas
in.H	Limite superior da leitura PV	Tabela 1	u.e	l iii
oF.St	Deslocamento da leitura PV	-1000 a 1000	u.e	
FiLt	Filtro do sinal de entrada	oFF,1 a 200	seg	
Cont	Saída de controle	rL2,A.o		s
A0.Pv	Sinal de retransmissão da leitura PV	oFF,0-20,4-20		Saídas
Ao.C	Tipo de saída linear de controle	oFF,0-20,4-20,PuLs		Š
AL.x	Função do alarme - A1 ou A2	Tabela 2		
Ax.AC	Ação do alarme	no,nC (contato aberto/ fechado)		
Ax.SP	Set-point do alarme	in.L a in.H	u.e	s
Ax.HY	Histerese do alarme	1 a (in.H-in.L)/2	u.e	Alarmes
Ax.rt	Retardo na ativação do alarme	oFF,1 a 9999	seg	Ala
Ax.PL	Tempo de ação do alarme	oFF,1 a 9999	seg	1
Ax.bL	Bloqueio inicial do alarme	no,YES		1
Ax.oP	Acesso Ax.SP no bloco de operação	no,YES		1
PG.oP	Acesso ao bloco de Programa de rampas e patamares	no,YES		Funções
LoC	Bloqueio de alteração dos parâmetros	Tabela 3		₽

OBS.: X é o número do alarme que está sendo configurado - A1 ou A2.

Tabela 2 Ax.Fn	Funções dos alarmes
oFF	
Н	
L	Vide Operação dos Alarmes
diF	
diF.H	
diF.L	
ProG	Eventos relativos ao programa de rampas e patamares

Tabela 3 LoC	Bloqueio dos blocos de parâmetros
0	Desligado - sem bloqueio
1	Configuração e calibração bloqueados
2	Configuração, calibração e programa bloqueados
3	Todos os parâmetros bloqueados, exceto SP
4	Todos os parâmetros bloqueados

## 7.4 Calibração

Permite ajustar a leitura PV e o sinal da saída analógica.

Para acessar os parâmetros deste bloco, pressionar a tecla \* até o display indicar CAL.

▲ ▼ Selecionar os parâmetros.

Entrar no parâmetro.

▲ ▼ Ajustar seu conteúdo.

Retornar e salvar a alteração.

Para retornar a tela principal, manter pressionada a tecla  $\bigstar$ .

Display CAL	Descrição	Ajuste	Esc.
C.in.L	Ajuste de zero da leitura PV	-1000 a 1000	u.e
C.in.H	Ajuste de span da leitura PV	-1000 a 1000	u.e
C.Ao.L	Ajuste de zero da saída analógica	-1000 a 1000	ΔPnts. D/A
C.Ao.H	Ajuste de span da saída analógica	-1000 a 1000	ΔPnts. D/A

### Procedimento de Calibração

### Leitura

Para escala programada de 0,0 a 800,0 (in.L = 0,0 e in.H = 800,0).

- 1º Aplicar um sinal igual a 1% do fundo de escala (8,0).
- 2º Verificar a leitura PV. Exemplo, PV = 5,0.
- 3° 0 valor a ser programado em C.in.L: sinal leitura (8,0 5,0 = +3,0).
- 4º Aplicar um sinal igual a 99% do fundo de escala (792,0).
- 5° Verificar a leitura PV. Exemplo, PV = 794,5.
- 6° 0 valor a ser programado em **C.in.H**: sinal leitura (792,0 794,5 = -2,5).

### Saída analógica

- 1º Conectar um miliamperímetro à saída analógica.
- 2º Selecionar o parâmetro C.Ao.L. Incrementar ou decrementar o valor do parâmetro até que a leitura do miliamperímetro indique O ou 4mA em função da faixa definida em Ao.PV ou Ao.C.
- 3º Selecionar o parâmetro C.Ao.H. Incrementar ou decrementar o valor do parâmetro até que a leitura do miliamperímetro indique 20mA.

Para retornar à calibração de fábrica, retornar os ajustes a zero.

# 8. OPERAÇÃO DOS ALARMES

Display	Modo de operação	Representação Gráfica	Obs.
ProG	Em função do Programa	Depende do Programa de Rampas e Patamares	
diF.L	Alarme Diferencial de Baixa	ON AX.SP SP AX.SP OFF AX.HY  PV	Para AX.SP Positivo Para AX.SP Negativo
diF.H	Alarme Diferencial de Alta	ON OFF AX.HY	Para AX.SP Positivo Para AX.SP Negativo
diF	Alarme Diferencial de Banda	ON OFF AX.HY ON AX.HY OFF	Para AX.SP Positivo Para AX.SP Negativo
L	Alarme Baixa	ON AX.HY	Independe do Set-Point
Н	Alarme Alta	ON OFF PV	Independe do Set-Point
oFF	Alarme Desligado	ON OFF ► PV	


### 9. CONTROLE

O controlador utiliza um algoritmo PID para o controle de processo que atende a praticamente todas as aplicações industriais.

Para ajustar o algoritmo PID de forma automática, este controlador dispõe do método de Sintonia Automática.

### 9.1 Sintonia Automática (Auto-tuning)

Este algoritmo analisa a reação do processo a um estimulo ON-OFF, identificando o melhor valor para os parâmetros PID.




### **Procedimento**

- 1º Assegurar que o controlador está instalado e configurado corretamente.
- 2º Assegurar que os alarmes não irão interferir no processo durante a auto-sintonia.
- 3º Assegurar que o atuador responde ao comando do controlador.
- 4º Não utilizar o programa de rampas e patamares durante este procedimento.
- 5° Ajustar o set-point SP mais comum ao processo.
- 6º Iniciar a sintonia automática alterando o parâmetro A.t para ON.
- 7º Não interferir no processo antes de encerrada a sintonia automática.

### 10. SOFT-START

Utilizado quando o aquecedor é sensível a variação térmica, necessitando, em determinadas situações, que a potência fornecida seja graduada.

A função é ativada ao energizar o controlador e desativada quando a saída de controle atinge 100%. O tempo para saída de controle incrementar de 0 a 100% é configurado no parâmetro SF.St.



## 11. INDICAÇÕES DE FALHAS

As falhas de ligação dos sensores de entrada e de configuração de parâmetro são sinalizadas com as seguintes mensagens:

Display	Controle	Falha	Bornes	
Err1		Erro no programa de rampas e patamares. Escala configurada fora da aplicação.		
Err2		Erro no programa de rampas e patamares. Casa decimal configurada diferente da aplicação.	Não aplicável.	
Err3		Erro no programa de rampas e patamares. Alarme AL.1 ou AL.2 não configurados para <b>ProG</b> .		
uuuu	Desligado ou	TC PT100	7 1 2 9 3 C504 C505	
nnnn	Mínimo	PT100 Ø PT100 Ø	7 1 2 9 3 C504 C505	
		4-20mA / 1-5Vcc 4-20mA / 1-5Vcc	8 2 9 3 C504 C505	
		₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	7 1 2 9 3 C504 C505	

#### 12. GARANTIA

O fabricante garante que os equipamentos relacionados na Nota Fiscal de venda estão isentos de defeitos e cobertos por garantia de 12 meses a contar da data de emissão da referida Nota Fiscal.

Ocorrendo defeito dentro do prazo da garantia, os equipamentos devem ser enviados à nossa fábrica, acompanhados de NF de remessa para conserto, onde serão reparados ou substituídos sem ônus desde que comprovado o uso de acordo com as especificações técnicas contidas neste manual.

#### O Que a Garantia não cobre

Despesas indiretas como: fretes, viagens e estadias.

#### Perda da Garantia

A perda de garantia se processará caso haja algum defeito no equipamento e seja constatado que tal fato ocorreu devido à instalação elétrica inadequada e/ou o equipamento ter sido utilizado em ambiente agressivo, ter sido modificado sem autorização, ter sofrido violação ou ter sido utilizado fora das especificações técnicas.

O fabricante reserva-se no direito de modificar qualquer informação contida neste manual sem aviso prévio.